

Übersicht der Handys für die Nutzung mit dem digitalen Stift „OptiPen“:

- Nokia 3250
- Nokia 5230
- Nokia 5230 Nuro
- Nokia 5235
- Nokia 5320 XpressMusic
- Nokia 5330 XpressMusic
- Nokia 5500 Sport
- Nokia 5630 XpressMusic
- Nokia 5700 XpressMusic
- Nokia 5710 XpressMusic
- Nokia 5730 XpressMusic
- Nokia 5800 XpressMusic
- Nokia 5800i XpressMusic
- Nokia 6110 Navigator
- Nokia 6120 Classic
- Nokia 6121 Classic
- Nokia 6124 Vodafone
- Nokia 6210 Navigator
- Nokia 6220 Classic
- Nokia 6290
- Nokia 6650 T-Mobile
- Nokia 6700 Slide
- Nokia 6710 Navigator
- Nokia 6720 Classic
- Nokia 6730
- Nokia 6730 Classic
- Nokia 6760 Slide
- Nokia 6788
- Nokia 6788i
- Nokia 6790 Slide
- Nokia 6790 Surge
- Nokia E5-00
- Nokia E7
- Nokia E50
- Nokia E51
- Nokia E52
- Nokia E55
- Nokia E60
- Nokia E61
- Nokia E61i
- Nokia E62
- Nokia E63
- Nokia X5-00
- Nokia X5-01
- Nokia X5-01
- Nokia X6-00
- Nokia E65
- Nokia E66
- Nokia E7
- Nokia E70
- Nokia E71
- Nokia E71x
- Nokia E72
- Nokia E72i
- Nokia E73 Mode
- Nokia E75
- Nokia E90 Communicator
- Nokia N71
- Nokia N73
- Nokia N75
- Nokia N76
- Nokia N77
- Nokia N78
- Nokia N79
- Nokia N80
- Nokia N81
- Nokia N82
- Nokia N85
- Nokia N86 8MP
- Nokia N91
- Nokia N92
- Nokia N93
- Nokia N93i
- Nokia N95
- Nokia N96
- Nokia N97
- Nokia N97 mini
- Nokia C5-00
- Nokia C5-01
- Nokia C6-00
- Nokia C7-00

- Blackberry OS 4.2.1
 - 8300 Serie
 - 8800 Serie
 - 8100 Serie
 - 8700 Serie
 - 7130c + g

 - Blackberry OS 4.6.0
 - bold 9000
 - 8220
- Blackberry OS 4.3.0
 - 8330
 - 8110
 - 8120
 - 8130
 - 8300 Serie
 - 8800 Serie
 - 8100 Serie
 - 8700 Serie