

## Übersicht der Handys für die Nutzung mit dem digitalen Stift „OptiPen“:

- Nokia 5230
- Nokia 5230 Nuron
- Nokia 5235
- Nokia 5330 XpressMusic
- Nokia 5730 XpressMusic
- Nokia 5800 XpressMusic
- Nokia 5800i XpressMusic
- Nokia 6700 Slide
- Nokia 6710 Navigator
- Nokia 6720 Classic
- Nokia 6730 Classic
- Nokia 6760 Slide
- Nokia 6788
- Nokia 6788i
- Nokia 6790 Slide
- Nokia 6790 Surge
- Nokia E5-00
- Nokia E52
- Nokia E62
- Nokia E63
- Nokia X5-00
- Nokia X5-01
- Nokia X6
- Nokia X6-00
- Nokia X6-00.1
- Nokia X6-00m
- Nokia E65
- Nokia E66
- Nokia E70
- Nokia E71
- Nokia E71x
- Nokia E72
- Nokia E72i
- Nokia E73 Mode
- Nokia E75
- Nokia N78
- Nokia N79
- Nokia N85
- Nokia N86 8MP
- Nokia N90
- Nokia N91
- Nokia N92
- Nokia N93
- Nokia N93i
- Nokia N95
- Nokia N96
- Nokia N97
- Nokia N97 mini
- Nokia N97i
- Nokia NM705i
- Nokia C5-00
- Nokia C5-01
- Nokia C6-00

### **Android-Version ab 2.2**

#### Smartphone

- Samsung Galaxy S2
- Samsung Galaxy S3
- Samsung Galaxy S3 mini
- Samsung Galaxy S+
- Samsung Galaxy S4
- Samsung Galaxy Xcover 1
- Samsung Galaxy Xcover 2
- HTC One S
- Acer Liquid E310
- Acer liquidmini
- HTC Nexus 1
- Motorola Defy+

#### Tabletcomputer

- Samsung Tab2 7.0
- Samsung 10.1N
- Asus Nexus 7

### **Wichtig:**

Es werden keine Geräte mit der Betriebssystemversion Symbian 3 (Anna, Belle, ...) unterstützt.